



ACRYLIC MORTAR ADDITIVE

Southcrete 25

Southcrete 25 es un aditivo acrílico formulado para su uso como reemplazo directo Agua con cualquier SGM Sanded Floor o Wall Sanded Thin Sets. Southcrete 25 mejora todas las características físicas, tales como el enlace, el enlace de corte, y flexión.

FABRICANTE:

SGM, Inc.
1502 SW Segundo Lugar
Pompano Beach, FL 33069-3220
(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
Sales@sgm.cc

CARACTERÍSTICAS:

- Alto contenido de sólidos premedidos
- Mejora de la trabajabilidad
- Excelente adherencia, tracción, flexión fortalezas
- Baja absorción de agua
- Uso interior o exterior, tanto de pared y piso

LIMITACIONES:

No se recomienda el uso de Southcrete 25 sobre plástico, metales, o cojín atrás elástico.

PREPARACIÓN:

Hormigón: Los pisos deben tener 28 días curado y libre de humedad. Pisos deben estar libres de cera, aceite, polvo o spray de pintura. Por lo tanto, cualquier la limpieza debe hacerse utilizando SGM los cristales seguros y limpios, consulte limpie las direcciones de la etiqueta. Eliminar todo agentes de curado líquidos. Todos los materiales y las superficies a tejer deben permanecer por encima 40 grados F 24 horas antes y 72 horas después de la instalación.

Contrachapado y sustratos de madera:

1. Todo el contrachapado estará libre de polvo, aceite, y cualquier otra materia extraña.
2. El suelo típico u otros sistemas consistirá en vigas separadas no 16" o.c. y un subsuelo de 5/8 "o más grueso contrachapado o 1" tableros nominales.
3. Todos los pisos se diseñarán de modo que la desviación máxima del suelo carga normal o plena no exceda 1/360 de la amplitud.
4. Se debe dejar un hueco de 1/4" alrededor de superficies verticales, también un hueco de 1/4" entre hojas de madera para permitir para la expansión.

SOLICITUD:

Método de la capa delgada: Añadir suficiente Southcrete 25 (aprox. 1,75 galones a mortero seco para hacer una mezcla trowelable. No añadir agua adicional al mortero o la mezcla. Revuelva ocasionalmente durante utilizar. En climas calurosos o en concreto seco, humedeciendo el sustrato con agua tiempo abierto más largo y mejor adhesión. Aplique el mortero con el lado plano de la llana. Utilizar suficiente presión para trabajar el mortero en buen contacto. A continuación, peine con muesca borde de la llana para dejar crestas uniformes. Coloque el azulejo mientras la superficie esté húmeda y pegajoso. Separe tan solo mortero como se puede

cubrir en 15-20 minutos, o antes de que la superficie se seque. Coloque los azulejos con un movimiento de torsión o golpe ligeramente antes de que se produzca el ajuste inicial, incrustar en el mortero. Mortero que tiene formado una piel debe ser re-troweled antes de aplicar el azulejo. Utilice tamaños adecuados llana dentada (ver diagrama) para asegurar 100% de cobertura de mortero a azulejos sustrato. Algunos mosaicos irregulares requieren back-mantequilla. Sigue a ANSI 108.5 presupuesto. **Método de la cama gruesa:** Agregue cualquiera de las siguiente: 2-1 / 2 galones de Southcrete 25 aditivo de mortero acrílico de 80 libras. SGM Floor Mud o (3:1 arena/cemento) calibrado con aditivo Southcrete 25. Flotar al espesor deseado con grandes plano recto.

ADITIVO DE GROUT:

Añadir 1 parte de agua a 1 parte de mortero acrílico aditivo. El exceso de lechada es fácil de limpiar Inmediatamente, pero extremadamente difícil quitar cuando está curado. La cama del mortero debe dejar secar completamente antes de rejuntado aproximadamente 48 horas para método de la capa delgada, 72 horas para método de la cama de mortero. Si la baldosa tiene una alta tasa de absorción, aplicación de se recomienda el agente de liberación de lechada.

CURACIÓN:

El curado mínimo se alcanza en 24 horas, cualquier tipo de tráfico se restringirá durante 72 horas. Ajuste y tiempo de secado puede variar de acuerdo a la presión atmosférica condiciones. Lechada con mezcla SGM rellenos de lechada / juntas.

COBERTURA:

Método de cama delgada: 1-1 / 2 galón Adhesivo de mortero acrílico Southcrete 25 a 1 bolsa (50 libras / 22,7 kgs) SGM Lijado conjunto delgado.

Método de la cama gruesa:

2 litros y 2 galones de acrílico de Southcrete 25 Aditivo de mortero a 80 libras. Piso SGM lodo o (cemento de arena 3: 1) calibrado con aditivo de mortero acrílico Southcrete 25.

ENLECHAR:

1/2 galón de agua limpia / 1/2 galón Southcrete 25 a 50 libras. Junta de terracota relleno.

DURACION:

Un año desde la fecha de fabricación en contenedor sin abrir.

EMBALAJE:

1 galón (3,75 litros)
5 galones (18.98 litros)
55 galones (207,9 litros)

PRESUPUESTO:

Cumple con ANSI A 118.4 cuando se mezcla con mortero delgado. Sigue a ANSI 108.5 requisitos de instalación.

GARANTÍA LIMITADA:

S.G.M., Inc. reemplazará cualquier material demostrado defectuoso con el máximo la vida útil en materiales no utilizados de hasta un (1) año. Si nuestros productos no son se encontró que se ajusta a nuestros altos estándares, notificar a S.G.M., inmediatamente por escrito. No hay ninguna otra obligación expresada o implícita, y no asumimos ningún pasivo por daños de cualquier tipo. Adecuación de el producto para el uso previsto deberá dependerá exclusivamente del usuario.

SERVICIOS TÉCNICOS:

Asistencia técnica, incluyendo más información detallada, literatura de productos, resultados de pruebas, lista de proyectos, muestras, asistencia en la preparación de especificaciones y disposiciones inspección y supervisión del lugar de disponible contactando a la Departamento de Servicios.

(800) 641-9247
(954) 943-2288
Fax: (954) 943-2402
www.sgm.cc
ts@sgm.cc